

	Standart	Unibox	Parallel	Komfort double
Шаг 1	Проводите монтаж конструкции из листовой стали с деревянной стойкой и направляющей планкой в горизонтальном положении!			
Шаг 2	нет	Непосредственной перед сборкой кассеты смонтируйте с помощью винтов направляющие планки (поз.2) через накладку (поз.5), как показано на рисунке (рис. 4.5).		
Шаг 3	С верхней части кассеты (поз.1) демонтируйте привинченную стальную крышку (винты сохраните для монтажа направляющей планки и кассеты). На ее место установите направляющую планку (поз.2) таким образом, чтобы колея попала в кассету, а часть с деревянными брусами располагалась над будущим проходом (минуя кассету)(рис . 4.4).			
Шаг 4	нет	Убедитесь чтобы буквы А и В на планке(поз.2) совпадали с буквами А и В на кассете .		
Шаг 5	Прикрепите направляющую планку (поз.2) к кассете (поз.1) с помощью винтов (поз. Р) в заранее подготовленных отверстиях (начните с круглого отверстия в торцевой части кассеты, а затем продолжайте ввинчивание в овальных отверстиях).			
Шаг 6	Направляющую планку (поз.2) привинтите к деревянной стойке (поз.3) с помощью двух шурупов (поз. Н) (рис. 4.2).		нет	
шаг 7	В образовавшемся проеме двери прикрепите в соответствующих местах две вспомогательные опоры (поз.4) (рис . 4.3).			

Комплектация и обозначения см. рис. 3.4

