


Кнопка механическая CASSETON CNR3BLS



Подключение

Подсветка кнопки
Red (красный): +12VDC
Black (черный): GND

Цвет подсветки: синий

Замыкающая цепь. Контакты для подключения управляемого устройства

Green (зеленый): NC
White (белый): NO
Yellow (желтый): COM

Примечание: Кнопка может работать без включения подсветки (красный и черный провода)

