



# Кнопка механическая CASSETON CNR3LS



## Подключение

Подсветка кнопки  
Red (красный): +12VDC  
Black (черный): GND

*Цвет подсветки: синий*

## Замыкающая цепь. Контакты для подключения управляемого устройства

Green (зеленый): NC  
White (белый): NO  
Yellow (желтый): COM

**Примечание:** Кнопка может работать без включения подсветки (красный и черный провода)

