


Кнопка механическая CASSETON CNR4CL



Подключение

Подсветка кнопки
Red (красный): +12VDC
Black (черный): GND

Цвет подсветки: синий

Замыкающая цепь. Контакты для подключения управляемого устройства

White (белый): NO
White (белый): COM

Примечание: Кнопка может работать без включения подсветки (красный и черный провода)

