


Кнопка сенсорная CASSETON CNR6



Подключение

Питание и подсветка кнопки
Red (красный): +12VDC
Black (черный): GND

Цвет подсветки: синий

Цвет подсветки при активации: зеленый

Замыкающая цепь. Контакты для подключения управляемого устройства

Yellow (желтый): COM
White (белый): NC
Green (зеленый): NO

